

# Einbauanleitung Wasserschalter

## WaterFuse – Wohnung

### FOLGENDE TEILE GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG:

**1. Zentraleinheit** – wird in direkter Nähe zum Hauptventil montiert. Es dient dazu, die Wasserversorgung zu öffnen und zu schließen und Einstellungen vorzunehmen. Das Gerät kann auch an den vorhandenen Gebäudealarm und an die Fernbedienung angeschlossen werden.

**2. Zwei Sperrventile** – werden möglichst nah direkt in die Warm- und Kaltwasserleitungen eingebaut. Das Öffnen und Schließen erfolgt mithilfe eines Kugelventils vorsichtig, damit keine Druckschläge auftreten. Das Ventil wird zur Gewährleistung seiner Funktion alle drei Tage in Gang gesetzt.

**3. Fernbedienung** – wird bei der Außentür montiert. Hier schalten Sie die Wasserversorgung ein und aus. Bei einem Druckabfall werden Sie durch eine LED und ein Tonsignal darauf hingewiesen. Das Wasser kann zur Fehlerprüfung und -behebung eingeschaltet werden.

**4. Wassersensoren** – werden an Stellen platziert, an denen sich im Falle eines Wasserschadens Wasser ansammeln kann. Im Lieferumfang enthalten sind drei Sensoren, die bei geringster Undichtigkeit über Funk ein Signal auslösen. Dann wird die Wasserversorgung sofort unterbrochen, sodass kein Wasserschaden entsteht. Sie stellen zudem ein, bei welcher Temperatur das System die Wasserversorgung unterbricht, damit Frostschäden unterbunden werden.

### EINFACHE INSTALLATION

Der Wasserschalter lässt sich vom Klempner schnell montieren – andere Gewerke sind nicht erforderlich.



Eine ausführliche Einbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten und außerdem auf [tollco.se](http://tollco.se) zu finden.

### TECHNISCHE DATEN

#### Zentraleinheit:

- 12 V DC über 230-V-Adapter.
- Ein- und Aus-Signal zur Alarmzentrale.
- Angaben zum Funk- und zum Batteriestatus.
- Installations- und Wartungsmenüs.
- Verzögerte Abschaltung in Stundenschritten einstellbar (max. 4 h).
- Wasser ein oder aus bei Stromausfall.

#### Sperrventil:

- Wird direkt hinter dem Wasserzähler montiert. Abmessung DN15.

#### Fernbedienung:

- Ein-, Aus- und verzögertes Ausschalten.
- Summer für Aktivierung und Alarm.

#### Wassersensor:

- Summer für Alarm.
- 3 Baumwollsensoren



CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



#### Produkt

Wohnung  
Wohnung + Fernbedienung  
Wohnung + Wassersensor  
Wohnung „Komplett“\*

#### Zusätzliche drahtlose Geräte

Fernbedienung  
Wassersensor

#### Zusätzliche Geräte mit Kabelanschluss

Wassersensor

#### Art.-Nr.

VFB200-DN15  
VFB210-DN15  
VFB220-DN15  
VFB230-DN15

#### Art.-Nr.

2220022  
2220042

22200131

\* Sowohl Wassersensor als auch Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten.

Sintef-TG-zugelassen. Hergestellt in Schweden.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)

**TOLLCO DEUTSCHLAND** Tel +49 172 575 1912.

[germany@tollco.se](mailto:germany@tollco.se) [tollco.se/de](http://tollco.se/de)



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

**TOLLCO**  
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210922