

Instrukcja montażu

Wyłącznik wycieku WaterSafe Domek letniskowy

ELEMENTY SYSTEMU:

1. Jednostka centralna umieszcza się obok zaworu głównego. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę, dokonujemy ustawień, widzimy aktualne ciśnienie wody. Urządzenie można również podłączyć do alarmu domowego lub jednostki sterowania zdalnego.

2. Jednostka wodna montowana na rurze, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej. Otwieranie i zamykanie odbywa się płynnie za pomocą zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie. Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.

3. Jednostka zdalna umieszcza się przy drzwiach wejściowych. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę. Spadek ciśnienia jest sygnalizowany przed diodą LED i sygnał dźwiękowy. Woda może być wyłączona podczas badania i usuwania usterki.

4. Czujniki wody umieszczamy w miejscach, gdzie może zbierać się woda w przypadku wycieku. Do każdego detektora dołączone są trzy bezprzewodowe czujniki, które sygnalizują o najmniejszym wycieku. Woda jest natychmiast wyłączana i nie ponosimy kosztów szkód spowodowanych przez wodę. Możemy ustawić również minimalną temperaturę, przy której system wyłączy wodę, aby uniknąć szkód spowodowanych zamarzaniem.



ŁATWA INSTALACJA

Montaż wyłącznika wycieku wody powinien być wykonany przez hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na tollco.se.

PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka centralna:

- 12VDC, zasilana zasilaczem 230VDC.
- Sygnał wejścia/wyjścia do centrum alarmowego.
- Informacje o stanie połączenia radiowego i baterii.
- Menu instalacji i konserwacji.
- Opóźnione wyłączenie regulowane w godzinnych odstępach; maksymalnie cztery godziny.
- Załączanie lub wyłączenie wody po awarii zasilania.

Jednostka wodna:

- Montowana bezpośrednio za wodomierzem. Wymiar G20 (DN20) – standard w Szwecji.

Jednostka zdalna:

- Załączanie, wyłączenie i opóźnione wyłączenie.
- Brzęczyk do aktywacji i alarmu.

Czujnik wody:

- Brzęczyk alarmowy.
- 3 x Czujniki bawetniane



ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt

WaterFuse Domek letniskowy Komplet *
WaterFuse Domek letniskowy
WaterFuse Domek letniskowy+ Jednostka zdalna
WaterFuse Domek letniskowy+ Czujnik wody

Nr RSK

561 98 65
561 98 53
561 98 57
561 98 61

Nr artykułu

VFB193-DN20
VFB190-DN20
VFB191-DN20
VFB192-DN20

Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe

Jednostka sterowania zdalnego
Czujnik wody

Nr RSK

561 98 96
561 98 97

Nr artykułu

2220022
2220042

Dodatkowe urządzenia przewodowe
Czujnik wody

521 65 80

22200131

* Komplet zawiera czujnik wody oraz jednostkę sterowania zdalnego.

Zatwierdzono przez Sintef TG. Wyprodukowano w Szwecji.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20211004