

Instrukcja montażu

Wyłącznik wycieku WaterFuse Kuchnia

ELEMENTY SYSTEMU:

1. Jednostka centralna umieszcza się obok głównego kranu. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę, dokonujemy ustawień, widzimy aktualne ciśnienie wody. Urządzenie można również podłączyć do alarmu domowego lub sterowania zdalnego.

2. Dwie jednostki wodne montowane na rurze ciepłej i zimnej wody, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej. Otwieranie i zamykanie odbywa się płynnie za pomocą zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie. Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.

OPCJONALNIE:

3. Jednostka zdalna umieszcza się przy drzwiach wejściowych. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę. Spadek ciśnienia jest sygnalizowany przed diodą LED i sygnał dźwiękowy. Woda może być wyłączona podczas badania i usuwania usterki.

4. Czujniki wody umieszczane w miejscach, gdzie może zbierać się woda w przypadku wycieku. Do każdego detektora dołączone są trzy czujniki, które sygnalizują o najmniejszych wyciekach. Woda jest natychmiast wyłączana i nie ponosimy kosztów szkód spowodowanych przez wodę. Możemy ustawić również minimalną temperaturę, przy której system wyłączy wodę, aby uniknąć szkód spowodowanych zamarzaniem.



ŁATWA INSTALACJA

Montaż bezpiecznika wody powinien być wykonany przez hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na tollco.se.

PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka centralna:

- 12 VDC, zasilana 230VDC zasilaczem.
- Sygnał wejścia/wyjścia do centrum alarmowego.
- Informacje o stanie potężenia radiowego i baterii.
- Menu instalacji i konserwacji.
- Opóźnione wyłączenie regulowane w godzinnych odstępach; maksymalnie cztery godziny.
- Włączanie lub wyłączanie wody po awarii zasilania.

Jednostka wodna:

- Montowana bezpośrednio za wodomierzem.
- Wymiar G20 (DN20) – standard w Szwecji.

Jednostka zdalna:

- Załączanie, wyłączanie i opóźnione wyłączenie.
- Brzęczyk do aktywacji i alarmu.
- Brzęczyk alarmowy.
- 3 x Czujniki bawetniane



ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt	Nr RSK	Nr artykułu
Wyłącznik wycieku WaterFuse Kuchnia	521 65 21	VFB600DN15
Wyłącznik wycieku WaterFuse Kuchnia	521 65 22	VFB600DN20
Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe	Nr RSK	Nr artykułu
Jednostka sterowania zdalnego	561 98 96	2220022
Czujnik wody	561 98 97	2220042
Dodatkowe urządzenia przewodowe	Nr RSK	Nr artykułu
Czujnik wody	521 65 80	22200131

Zatwierdzono przez Sintef TG. Wyprodukowano w Szwecji.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20211004