

Instrukcja montażu

Wyłącznik wycieku WaterFuse Mieszkanie

ELEMENTY SYSTEMU:

1. Jednostka centralna umieszcza się obok zaworu głównego kranu. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę, dokonujemy ustawień. Urządzenie można również podłączyć do alarmu domowego lub jednostki sterowania zdalnego.

2. Dwie jednostki wodne są montowane na rurze ciepłej i zimnej wody, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej. Otwieranie i zamykanie odbywa się płynnie za pomocą zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie. Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.

3. Jednostka zdalna umieszcza się przy drzwiach wejściowych. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę. Woda może być wyłączona podczas badania i usuwania usterki.

4. Czujniki wody umieszczane w miejscach, gdzie może zbierać się woda w przypadku wycieku. Do każdego detektora dołączone są trzy bezprzewodowe czujniki, które sygnalizują o najmniejszym wycieku. Woda jest natychmiast wyłączana i nie ponosimy kosztów szkód spowodowanych przez wodę. Możemy ustawić również minimalną temperaturę, przy której system wyłączy wodę, aby uniknąć szkód spowodowanych zamarzaniem.

ŁATWA INSTALACJA

Montaż bezpiecznika wody powinien być wykonany przez hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na tollco.se



PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka centralna:

- 12 VDC, zasilana zasilaczem 230VDC.
- Sygnał wejścia/wyjścia do centrum alarmowego.
- Informacje o stanie połączenia radiowego i baterii.
- Menu instalacji i konserwacji.
- Opóźnione wyłączenie regulowane w godzinnych odstępach; maksymalnie cztery godziny.
- Załączanie lub wyłączanie wody po awarii zasilania.

Jednostka wodna:

- Montowana bezpośrednio za wodomierzem. Wymiar DN 15.

Jednostka zdalna:

- Załączanie, wyłączanie i opóźnione wyłączenie.
- Brzęczyk do aktywacji i alarmu.

Czujnik wody:

- Brzęczyk alarmowy.
- 3 x Czujniki bawełniane



ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt

Mieszkanie
Mieszkanie + Jednostka zdalna
Mieszkanie + Czujnik wody
Mieszkanie Komplet*

Nr RSK

561 98 68
561 98 72
561 98 76
561 98 80

Nr artykułu

VFB200-DN15
VFB210-DN15
VFB220-DN15
VFB230-DN15

Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe

Jednostka sterowania zdalnego
Czujnik wody

Nr RSK

561 98 96
561 98 97

Nr artykułu

2220022
2220042

Dodatkowe urządzenia przewodowe
Czujnik wody

521 65 70

22200131

* Komplet zawiera czujnik wody oraz jednostkę sterowania zdalnego.

Zatwierdzono przez Sintef TG. Wyprodukowano w Szwecji.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20211004