

Einbauanleitung Wasserschalter WaterFuse – Öffentliche Gebäude

FOLGENDE TEILE GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG:

1. Steuereinheit – lässt sich sichtbar oder verborgen platzieren und wird mit den Absperrventilen verbunden.

2. Absperrventil – wird an der Kaltwasserleitung angebracht. Das Öffnen und Schließen erfolgt vorsichtig, damit keine Druckschläge auftreten. Das Ventil lässt sich auch manuell bedienen.

3. Absperrventil – wird an der Warmwasserleitung angebracht. Das Öffnen und Schließen erfolgt vorsichtig, damit keine Druckschläge auftreten. Das Ventil lässt sich auch manuell bedienen.

SEPARAT ZU ERWERBEN:

4. Präsenzmelder – erfasst, wenn eine Person anwesend ist, und schaltet dann das Wasser ein. Wird niemand mehr erkannt, wird das Wasser abgeschaltet. Nicht im Lieferumfang enthalten; kann auch durch andere Arten von Schaltvorrichtungen wie eine Alarmtaste ersetzt werden.

EINFACHE INSTALLATION

Der Leckageschalter lässt sich vom Klempner schnell montieren – andere Gewerke sind nicht erforderlich. Eine ausführliche Einbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten und außerdem auf tollco.se zu finden.



TECHNISCHE DATEN

Steuereinheit:

- Betrieb mit 230 V.

Präsenzmelder:

- Stellt die Anwesenheit von Personen fest.
- Empfohlener Präsenzmelder: 2230171, Eljo Trend E131505.

Absperrventil:

- Betrieb mit 12 V DC.
Abmessung G15 (DN15) oder G20 (DN20).



CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt

Wasserschalter WaterFuse „Öffentliche Gebäude“
Wasserschalter WaterFuse „Öffentliche Gebäude“

Art.-Nr.

VFB500-DN15
VFB500-DN20

Sintef-TG-zugelassen. Hergestellt in Schweden.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.

germany@tollco.se **tollco.se/de**



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210923