

Instrukcja montażu

Zawór wody WaterFuse Villa

ELEMENTY SYSTEMU:

1. Jednostka centralna jest umieszczana obok zaworu głównego kranu. Pozwala załączać i wyłączać wodę, dokonywać ustawień, wskazuje aktualne ciśnienie wody. Urządzenie można również podłączyć do alarmu domowego lub jednostki sterowania zdalnego.

2. Jednostka wodna montowana na rurze wodnej bezpośrednio za zaworem głównym. Posiada zawór odcinający i elektroniczny czujnik ciśnienia. Otwieranie i zamykanie jest płynne za pomocą zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie.

Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.

3. Jednostka zdalna jest umieszczona przy drzwiach wejściowych. Tutaj wyłączamy i załączamy wodę. Spadek ciśnienia jest sygnalizowany przez diodę i sygnał dźwiękowy. Woda może być wyłączona podczas badania i usuwania usterki.

4. Czujniki wody umieszczone w miejscach, gdzie może zbierać się woda w przypadku wycieku. Do każdego detektora dołączone są trzy bezprzewodowe czujniki, które sygnalizują o najmniejszym wycieku. Woda jest natychmiast wyłączana i nie ponosimy kosztów szkód spowodowanych przez wodę. Możemy ustawić również minimalną temperaturę, przy której system wyłączy wodę, aby uniknąć szkód spowodowanych zamarzaniem.

ŁATWA INSTALACJA

Montaż zaworu wody powinien być wykonany przez hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na tollco.se.



PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka centralna:

- 12 VDC, zasilana 230VDC zasilaczem.
- Sygnał wejścia/wyjścia do centrum alarmowego.
- Informacje o stanie połączenia radiowego i baterii.
- Menu instalacji i konserwacji.
- Opóźnione wyłączenie ustawiane w godzinnych odstępach; maksymalnie cztery godziny.
- Włączanie lub wyłączenie wody po awarii zasilania.

Jednostka wodna:

- Montowana bezpośrednio za wodomierzem.
- Wymiar G20 (DN20) – standard w Szwecji.

Jednostka zdalna:

- Załączanie, wyłączenie i opóźnione wyłączenie.
- Brzęczyk do aktywacji i alarmu.

Czujnik wody:

- Brzęczyk alarmowy.



ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkty Waterfuse

	Nr RSK	Nr artykułu
WaterFuse Villa Komplet*	561 98 34	VFB131-DN20
WaterFuse Villa	561 98 30	VFB101-DN20
WaterFuse Villa + Jednostka zdalna	561 98 32	VFB111-DN20
WaterFuse Villa + Czujnik wody	561 98 33	VFB121-DN20

Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe

	Nr RSK	Nr artykułu
Jednostka sterowania zdalnego	561 98 96	2220022
Czujnik wody	561 98 97	2220042

Dodatkowe urządzenia przewodowe

Czujnik wody	521 65 80	22200131
--------------	-----------	----------

* Komplet zawiera czujnik wody oraz jednostkę sterowania zdalnego.

Zatwierdzono przez Sintef TG. Eurofins SFS-EN ISO 6957. Wyprodukowano w Szwecji.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20211004