

Monteringsanvisning Tollco tätningar

Tätbandsset

MONTERING



1. Mät noggrant ut centrum för håltagningen. Använd en spik för att markera centrum.
2. Vrid loss piggen från håltagningsverktyget. Placera piggen mot centrum markeringen under bänkskåpsinsatsen. Pressa ner Bänkskåpsinsatsen tills att piggen penetrerar igenom plasten. Placera håltagningsverktyget över piggen (välj hålstorlek). Placera en mattniv i springan på hålverktyget och skär ut ett runt hål.
3. Finns rörgenomföringar så skärs en slits genom bänkskåpsinsatsen. Mät och klipp av tätningsbandet som skall minst vara minst 3 cm längre än slitsen. Placera och tryck noggrant fast tätningsbandet mot golvet i skåpet där slitsen skall sitta.
4. Placera bänkskåpsinsatsen i skåpet och trä slitsen runt rören. Lyft på slitsen och tag bort skyddspappret från tätningsbandet. Pressa ner slitsen mot tätningsbandet så det blir tätt.
5. Klipp av och rulla den gråa tätningsmassan.
6. Placera tätningen runt rören och klipp av.
7. Tryck ihop tätningens skarv. Pressa tätningen mot rör samt golv så det blir tätt.
8. Mät och klipp av det vita tätningsbandet så den är 2 cm längre än rörets diameter. Sätt fast tätningsbandet mot golvet och röret och därefter runt röret. Obs! tøj inte ut bandet. Tryck fast tätningsbandet mot rör och golv till det blir tätt.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



| Produkt | RSK | Art nr | Mått |
|------------------------------|---------|--------|--------------------|
| Tollco tätningar Tätbandsset | 3829933 | 590030 | 0,7 m, 0,5 m, 40 g |