

Instrukcja montażu

Wyłącznik wycieku Czujnik bezprzewodowy

ELEMENTY SYSTEMU:

1. PlugIn jest podłączany do gniazdka elektrycznego i komunikuje się bezprzewodowo z czujnikiem wody.

Następnie do tego są podłączane czujnik/czujniki i jednostka wodna. Posiada przycisk testu, pozwalający sprawdzić, czy system działa poprawnie. PlugIn działa jak standardowe gniazdko elektryczne i można go ustawić tak, aby wyłączał zasilanie w przypadku wycieku. Przydatny w przypadku wycieku z pralki, ponieważ odcina zasilanie pompy.

2. Jednostka wodna montowana na rurze wodociągowej, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej. Otwieranie i zamykanie odbywa się płynnie za pomocą zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie. Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.

3. Taśma czujnika jest przyklejana tam, gdzie istnieje ryzyko wycieku. Może być przycięta do wymaganej długości.

4. Czujnik wody bezprzewodowy można umieścić w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku. Zasilany 2 bateriami AA.

ŁATWA INSTALACJA

Montaż wyłącznika wycieku powinien być wykonany przez hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na tollco.se.



PARAMETRY TECHNICZNE

PlugIn:

- Zasilany bezpośrednio z gniazdka elektrycznego 230VDC.

Jednostka wodna:

- Montowana na rurze wodociągowej, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej. Wymiar DN15 lub DN20.

Taśma czujnika:

- Przyklejana w miejscu ryzyka wycieku.
- Możliwość przycięcia do odpowiedniej długości.

Czujnik wody:

- Komunikuje się bezprzewodowo za pomocą PlugIn.
- Zasilany 2 bateriami AA.
- Do każdego detektora wody można podłączyć 2 czujniki.
- Przycisk testu.



ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt	Nr RSK	Nr artykułu	Zawór
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik bezprzewodowy	5216687	VFB250-DN15	DN15 x 1
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik bezprzewodowy	5216688	VFB250-DN15X2	DN15 x 2
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik bezprzewodowy	5216689	VFB250-DN20	DN20 x 1
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik bezprzewodowy	5216690	VFB250-DN20X2	DN20 x 2
Jednostki dodatkowe	Nr RSK	Nr artykułu	
Czujnik wody (bawetna)	521 65 82	2230011	
Czujnik wody (taśma)	521 66 12	2230022	

Zatwierdzono przez Sintef TG. Wyprodukowano w Szwecji.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210830