

# Instrukcja montażu

## Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy

### SYSTEM ZAWIERA:

**1. PlugIn** jest podłączany do gniazdka elektrycznego i komunikuje się bezprzewodowo z czujnikiem wody.

Następnie do tego są podłączane czujnik/czujniki i jednostka wodna. Posiada przycisk testu, aby sprawdzić, czy system działa poprawnie. PlugIn działa jak standardowe gniazdko elektryczne i można go ustawić tak, aby wyłączał zasilanie w przypadku wycieku. Przydatny w przypadku wycieku z pralki, ponieważ odcina zasilanie pompy wodnej.

**2. Jednostka wodna** montowana na rurze wodociągowej, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej. Otwieranie i zamykanie odbywa się płynnie za pomocą zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie. Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.

**3. Taśma czujnika** jest przyklejana tam, gdzie istnieje ryzyko wycieku. Może być przycięta do wymaganej długości.

### ŁATWA INSTALACJA

Montaż wyłącznika wycieku powinien być wykonany przez hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na [tollco.se](http://tollco.se).



### PARAMETRY TECHNICZNE

#### PlugIn:

- Zasilany bezpośrednio z gniazdka elektrycznego 230VDC.

#### Jednostka wodna:

- Montowana na rurze, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej  
Wymiar DN15 lub DN20

#### Taśma czujnika:

- Przyklejana w miejscu ryzyka wycieku.
- Możliwość przycięcia do odpowiedniej długości.



ZESKANUJ KOD QR, ABY  
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI  
O PRODUKCIE



Produkt	Nr RSK	Art nr	Zawór 1	Zawór 2	Typ
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy	5216566	VFB700-DN15	DN15	-	F/F
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy	5216567	VFB700-DN15x2	DN15	DN15	F/F
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy	5216684	VFB700-DN15M/F	DN15	-	M/F
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy	5216568	VFB700-DN20	DN20	-	F/F
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy	5216569	VFB700-DN20x2	DN20	DN20	F/F
Tollco Wyłącznik wycieku Czujnik przewodowy	5216685	VFB700-DN20M/F	DN20	-	M/F

Zatwierdzono przez Sintef TG. Wyprodukowano w Szwecji.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4,  
741 71 Knivsta, Szwecja.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

**TOLLCO**  
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20210830