

# Monteringsanvisning Vattenbrytare

## Offentlig miljö

### DET HÄR INGÅR I SYSTEMET:

- 1. Styrenhet** som kan placeras synligt eller dolt. Till denna kopplas vattenenheterna.
- 2. Vattenenhet** som monteras på kallvattenledningen. Öppning och stängning sker mjukt för att undvika tryckslag. Enheten kan också hanteras manuellt.
- 3. Vattenenhet** som monteras på varmvattenledningen. Öppning och stängning sker mjukt för att undvika tryckslag. Enheten kan också hanteras manuellt.

### KÖPS SEPARAT:

- 4. Närvarosensor** gör att när den känner av att någon rör sig så slår den på vattnet. Utan rörelse så slås vattnet av. Ingår ej och kan ersättas av andra typer av brytare som till exempel lampknapp.

### ENKEL INSTALLATION

Vattenfelsbrytaren monteras snabbt av VVS-installatör. Inga andra hantverkare behövs. Utförlig monteringsanvisning finns på [tollco.se](http://tollco.se) och medföljer i förpackningen.



### TEKNISKA FAKTA

#### Centralenhet:

- Drivs med 230 VDC.

#### Närvarosensor:

- Detekterar närvaro
- Förslag på närvarodetektor, 2230171, Eljo Trend E131505.

#### Vattenenhet:

- Drivs av 12 VDC.  
Dimension G15 (DN15) eller G20 (DN20).



SCANNA KOD FÖR MER  
INFO OM PRODUKTEN.



#### Produkt

Vattenbrytare WaterFuse Offentlig miljö  
Vattenbrytare WaterFuse Offentlig miljö

#### RSK

561 98 88  
561 98 89

#### Art nr

VFB500-DN15  
VFB500-DN20

Sintef TG godkänd. Tillverkat i Sverige.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021-1

**TOLLCO**  
Ditt skydd mot vattenskador

20210629