

Einbauanleitung Wasserschalter

WaterFuse – Küche

FOLGENDE TEILE GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG:

1. Zentraleinheit – wird in direkter Nähe des Hauptwasserventils montiert. Es dient dazu, die Wasserversorgung ein- und auszuschalten, Einstellungen vorzunehmen, den aktuellen Wasserdruck abzulesen. Das Gerät kann auch an den vorhandenen Gebäudealarm und an die Fernbedienung angeschlossen werden.

2. Zwei Sperrventile – werden möglichst nah in die Warm- und Kaltwasserleitungen eingebaut. Das Öffnen und Schließen erfolgt mithilfe eines Kugelventils vorsichtig, damit keine Druckschläge auftreten. Das Ventil wird zur Gewährleistung seiner Funktion alle drei Tage in Gang gesetzt.

OPTIONAL:

3. Fernbedienung – wird an die Außentür montiert. Hier schalten Sie die Wasserversorgung ein und aus. Bei einem Druckabfall werden Sie durch eine LED und ein Tonsignal darauf hingewiesen. Das Wasser kann zur Fehlerprüfung und -behebung eingeschaltet werden.

4. Wassersensoren – werden an Stellen platziert, an denen sich im Falle eines Wasserschadens Wasser ansammeln kann. Im Lieferumfang enthalten sind drei Sensoren, die bei geringster Undichtigkeit über Funk ein Signal auslösen. Dann wird die Wasserversorgung sofort unterbrochen, sodass kein Wasserschaden entsteht. Sie stellen zudem ein, bei welcher Temperatur das System die Wasserversorgung unterbricht, damit Frostschäden unterbunden werden.



EINFACHE INSTALLATION

Der Wasserschalter lässt sich vom Klempner schnell montieren – andere Gewerke sind nicht erforderlich. Eine ausführliche Einbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten und außerdem auf tollco.se zu finden.

TECHNISCHE DATEN

Zentraleinheit:

- 12 V DC über 230-V-Adapter.
- Ein- und Aus-Signal zur Alarmzentrale.
- Angaben zum Funk- und zum Batteriestatus.
- Installations- und Wartungsmenüs.
- Verzögerte Abschaltung in Stundenschritten einstellbar (max. 4 h).
- Wasser ein oder aus nach Stromausfall.

Sperrventil:

- Wird direkt hinter dem Wasserzähler montiert. Abmessung G20 (DN20).

Fernbedienung:

- Ein-, Aus- und verzögertes Ausschalten.
- Summer für Aktivierung und Alarm.

Wassersensor:

- Summer für Alarm.
- 3 Baumwollsensoren



CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt	RSK-Nr.	Art.-Nr.
Wasserschalter WaterFuse Küche	521 65 21	VFB600-DN15
Wasserschalter WaterFuse Küche	521 65 22	VFB600-DN20
Zusätzliche drahtlose Geräte	RSK-Nr.	Art.-Nr.
Fernbedienung	561 98 96	2220022
Wassersensor	561 98 97	2220042
Zusätzliche Geräte mit Kabelanschluss	RSK-Nr.	Art.-Nr.
Wassersensor	521 65 80	22200131

Sintef-TG-zugelassen. Hergestellt in Schweden.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.

germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210922