

Einbauanleitung Wasserschutzschalter

WaterFuse – Villa

FOLGENDE TEILE GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG:

1. Zentraleinheit – wird in direkter Nähe des Hauptwasserserventils montiert. Es dient dazu, die Wasserversorgung zu öffnen und zu sperren, Einstellungen vorzunehmen, den aktuellen Wasserdruck abzulesen. Das Gerät kann auch an den vorhandenen Gebäudealarm und an die Fernbedienung angeschlossen werden.

2. Sperrventil – wird direkt nach dem Hauptwasserzähler in die Wasserleitung eingebaut. Sie hat ein Absperrventil und einen elektronischen Druckgeber. Das Öffnen und Schließen erfolgt mithilfe eines Kugelventils vorsichtig, damit keine Druckschläge auftreten. Das Ventil lässt sich auch manuell bedienen. Das Ventil wird zur Gewährleistung seiner Funktion alle drei Tage in Gang gesetzt.

3. Fernbedienung – wird beim automatisch Eigang montiert. Hier schalten Sie die Wasserversorgung ein und aus. Bei einem Druckabfall werden Sie durch eine LED und ein Tonsignal darauf hingewiesen. Das Wasser kann zur Fehlerprüfung und -behebung eingeschaltet werden.

4. Wasserdetektoren – werden an Stellen platziert, an denen sich im Falle eines Wasserschadens Wasser ansammeln kann. Im Lieferumfang enthalten sind drei Detektoren, die bei geringster Undichtigkeit über Funk ein Signal auslösen. Dann wird die Wasserversorgung sofort unterbrochen, sodass Sie keinen Wasserschaden erleiden. Sie stellen zudem ein, bei welcher Temperatur das System die Wasserversorgung unterbricht, damit keine Frostschäden entstehen.

EINFACHE INSTALLATION

Der Wasserschutzschalter lässt sich vom Klempner schnell montieren – andere Gewerke sind nicht erforderlich. Eine ausführliche Einbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten und außerdem auf tollco.se zu finden.



TECHNISCHE DATEN

Zentraleinheit:

- 12 V DC über 230-V-Adapter.
- Ein- und Aus-Signal zur Alarmzentrale.
- Angaben zum Funk- und zum Batteriestatus.
- Installations- und Wartungsmenüs.
- Verzögerte Abschaltung in Stundenschritten einstellbar (max. 4 h).
- Wasser ein oder aus nach Stromausfall.

Sperrventil:

- Wird direkt hinter dem Wasserzähler montiert. Abmessung G20 (DN20).

Fernbedienung:

- Ein-, Aus- und verzögertes Ausschalten.
- Summer für Aktivierung und Alarm.

Wasserdetektor:

- Summer für Alarm.



CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkte

WaterFuse – Villa „Komplett“*
WaterFuse – Villa
WaterFuse – Villa + Fernbedienung
WaterFuse – Villa + Wassersensor

Art.-Nr.

VFB131-DN20
VFB101-DN20
VFB111-DN20
VFB121-DN20

Zusätzliche drahtlose Geräte

Fernbedienung
Wassersensor

Art.-Nr.

2220022
2220042

Zusätzliche Geräte mit Kabelanschluss

Wassersensor

22200131

* Der Satz „Komplett“ enthält sowohl Wassersensor als auch Fernbedienung.

Sintef-TG-zugelassen. Zugelassen nach Eurofins SFS-EN ISO 6957. Hergestellt in Schweden.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.

germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210923